

Mesačný protokol za 07.2024

Tech.jednotky	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	Ozrefmix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix
	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr
Emisný limit					0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
I (%)	30	20	10,0	20,0	40,0	40,0								
PMH (priemerná mesačná hodnota)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
N PDH > 1.1 EL + I	0	0	0	0	0	0								
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené	splnené								
N PDH > EL	0	0	0	0	0	0								
N platných HPH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N / % HPH F	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
N platných PDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N PDH F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-vážený priem. mg/m3< EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]< EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]< EL	0	0	0	0	0	0								
c-vážený priem. mg/m3> EL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Množstvo ZL [kg]> EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns]> EL	0	0	0	0	0	0								
Množstvo ZL [kg] pri nezistení údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. údajov o dodrz. EL	0	0	0	0	0	0								

Dátum	Stop	Chod	Nabeh	Zast	ZmQ	UFS	TZL	SO2	CO	NOx	HCl	NH3	Oplyn	Obio	OzrefMix	Prietok	TZLELmix	SO2ELmix	COELmix	NOxELmix	
-	-	-	N	Z	Q	UFS	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	MW	MW	%	m3/h ns	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	mg/m3 nr	
01.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.07.24	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suma	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mes priemer							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0					

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet platných HPH < 2/3 počtu HPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných HPH > 3)
N	nemeraná PDH (Počet HPH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > EL

Prístup do systému:
 ecm administrator - konfiguračný prístup
 obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie